

ПАСПОРТ
СОК-Б.ПС
(СОК-Б-1. ПС)

ТИР, ТИР-1

ОХОТНИЧИЙ САМОЗАРЯДНЫЙ
КАРАБИН

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. В паспорте содержится описание устройства карабина, принципа работы, его технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации и ремонта. Устройство, принцип работы, технические характеристики оптического прицела приведены в паспорте на оптический прицел.

1.2. Некоторые конструктивные изменения карабина могут быть не отражены, т. к. карабин постоянно совершенствуется.

1.3. В паспорте содержатся сведения о комплектности поставки составных частей изделия с их обозначением и наименованием в соответствии с приложением 1, необходимых при заказе для ремонта.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить устройство карабина, особо обратить внимание на указания мер безопасности.

2.2. Для стрельбы из карабина применяются только патроны 7,62×51NATO TU 7272-002-07521447-93, имеющие сертификаты соответствия с указанием сроков годности.

2.3. Во избежание поломки бойка запрещается без необходимости провозводить холостые спуски.

2.4. Для ввода карабина в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, то есть освободить карабин, привалочность и инструмент от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании карабина. После расконсервации изделие инвентаризованную бумагу сжечь ввиду ее токсичности.

2.5. На ствольной коробке карабина нанесена информация о фирме и стране-изготовителе, номер и наименование изделия, и следующие специальные знаки и обозначения:

* *Производитель* *Велес*



5A02

— знак соответствия при обязательной сертификации и код органа по сертификации;



— знак за сертификационные испытания;

7,62×54R — калибр используемого патрона и длина гильзы;



— знак (вклейка) проверки прочности;

2.6. Карабин подлежит обязательной регистрации в органах Министерства внутренних дел.

3. НАЗНАЧЕНИЕ КАРАБИНА

3.1. Карабин охотничий самозарядный «Тигр», «Тигр-1» калибра 7,62 мм под охотничий патрон 7,62×54R предназначен для промысловой охоты на среднего и крупного зверя в районах с умеренным и холодным климатом.




Рис. 3.1. Карабин охотничий самозарядный модели «Тигр»




Рис. 3.2. Карабин охотничий самозарядный модели «Тигр-1»

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 4.1.

Исполнение	СОК-5	СОК-5-1
Калибр, мм	7,62	7,62
Вместимость магазина, шт. патронов	5	5
Питательная дуга, с открытого прицела, м, ко	300	300
Масса карабина (без оптического прицела и принадлежности), кг, не более	3,8	4,1
Табличные размеры карабина, мм, не более		
длина	1090	1150
ширина	93	93
высота	180	196
длина ствола, мм, не более	530	530

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 5.1.

Обозначение	Наименование	СОК-5	СОК-5-1
СОК-5-С6.	Карабин охотничий самозарядный «Тип-1»	1	
СОК-5-1-С6	Карабин охотничий самозарядный «Тип-1»		1

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 6.1.

Обозначение	Наименование	СОК-5	СОК-5-1
СОК-5-ПС.	Карабин охотничий самозарядный «Тип-1»		1
СОК-5-1-ПС	Карабин охотничий самозарядный «Тип-1»	1	
	Магазин патронный	1	1
	Прицел оптический *1	1	1
	Патроны для оптического прицела *1	1	1
	Крепление прицела оптического *2	1	1
ЧУС-С60	Чехол унифицированный взрывоопасный	1	1
6Ю5	Масленка	1	1
6Ю7-С61	Принадлежность в комплекте	1	1
6Ю7-С62	Шомпол в сборе	1	1

Обозначение	Наименование	СОК Б	СОК З-1
СОК-5-2-8	Пружина ударника	1	1
УК-1-С60-17	Коробка картонная для спортивного и охотничьего оружия	1	1

Примечания:

1. * Допускается комплектация десятизарядным магазином по заказу (при заполнении указать пятизарядный на десять-местный магазин).
2. * При поставке карабина с оптическим прицелом модель прицела и кронштейна указывается в разделе 11.
3. ** Поставляется в сборе с прицелом, может быть выкоплен отдельно с корпусом.

6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КАРАБИНА

Охотничий самозарядный 7,62 мм карабин «Тигр», «Тигр-1» состоит из следующих основных сборочных единиц:

- ствольная коробка;
- затворной рамы с затвором;
- газового двигателя;
- возвратного механизма;
- ударно-спускового механизма;
- приклада;
- ствольных накладок;
- пламегасителя;
- открытого прицельного приспособления;
- оптического прицела с кронштейном.

На ствольной коробке имеется база для крепления кронштейна оптического прицела.

Автоматическая перезарядка карабина осуществляется за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру, и энергии возвратных пружин.

Запирание затвора на три боевых упора осуществляется поворотом затвора вокруг оси продольно-скользящей затворной рамы.

Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает

производство одиночного выстрела и постановку на предохранитель.

Открытое прицельное приспособление и оптический прицел позволяют вести прицельную стрельбу на дистанциях до 300 м.

* Оптический прицел устанавливается на крышечке, конструкция которого позволяет вести стрельбу с открытого прицела, не снимая оптического прицела.

Принцип работы карабина заключается в следующем:

при движении затворной рамы с затвором вперед под действием возвратной пружины патрон из магазина досылается в курок. С поворотом затвора канал ствола закрывается, курок встает на боевой взвод шептала, выбрасыватель закрывается за закрытую гильзу.

При нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с шепталом и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит энергичный удар по ударнику. Происходит выстрел.

При отведении за счет энергии пороховых газов затворной

* При постановке карабина с оптическим прицелом,

рамы с затвором назад гильза извлекается из патронника и при взаимодействии с выступом отражается выбрасывается из ствольной коробки.

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования при использовании для стрельбы охотничьих патронов 7,62×34R, изготовленных в России, и правильной эксплуатации.

7.2. Для обеспечения безопасности в обращении с карабином необходимо соблюдать следующие правила предосторожности:

- всегда относиться к карабину как к заряженному;
- никогда не направлять карабин на человека или домашних животных;
- не опираться на карабин;
- помнить, что дальность полета пули 5 км;
- взять карабин в руки, необходимо убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике, для этого отвести назад затворную раму;

— перед заряданием карабина обязательно осмотреть канал ствола и патронник, в них не должно быть посторонних предметов;

— не открывать затвор после осечки до истечения 3 мин из-за опасности затяжного выстрела;

— не прозаводить выстрел (не нажимать на спусковой крючок), не убедившись перед этим, что затворная рама находится в крайнем переднем положении;

— всегда держать карабин с включенным предохранителем в положении «предохранен» во избежание случайного выстрела;

— разрядить карабин при пересздах внутри угодий, подходе к населенному пункту, месту правили,бору к транспортному средству;

— хранить карабин и патроны отдельно друг от друга в местах, недоступных для детей и посторонних лиц.

Вести учет количества произведенных выстрелов. В процессе эксплуатации, особенно в конце гарантийной наработки, после каждой стрельбы тщательно осматривать ствольную

коробку и затвор на отсутствие трещин, а ствол — на отсутствие трещин или раздутий.

При обнаружении одного из указанных дефектов, а также при появлении разрывов в донной части гильзы, эксплуатацию карабина прекратить.

Появление трещин на стреляных гильзах даже 5 мм от проточки, на скаке и дульце гильзы при отсутствии прорыва пороховых газов между корпусом гильзы и стенкой первого колуса патронника не является показателем дефектности карабина, так как технические условия на патрон допускают появление этих трещин на стреляных гильзах.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использование патронов других марок или патронов собственного снаряжения.

Патроны должны иметь сертификат качества с указанием сроков годности.

Помните, что при использовании патронов собственного снаряжения, патронов с истекшим сроком годности и со следами коррозии или патронов, не предназначенных для данного карабина, может произойти разрушение оружия от недопустимо высокого давления.

Патроны 7,62×54R по ТУ 7272-002-07521447-93 имеют бы-
металлическую гильзу.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ха-
рактеристик патрона техническим условиям при хранении их
в металлических термостатических коробках в течение 10 лет с
момента выпуска.

При получении необычного по звуку выстрела, отсутствии
перезарядки после выстрела или трудного вхождения очеред-
ного патрона в патронник необходимо прекратить стрельбу,
разрядить и разобрать карабин, осмотреть канал ствола и
патронник, после чего проверить функционирование карабина.

8. ПОДГОТОВКА КАРАБИНА К РАБОТЕ

8.1. При подготовке карабина к работе необходимо:

— протереть канал ствола и патронник насухо и снять
смазку с поверхностей деталей.

Проверить:

— работу спускового механизма;

— работу предохранителя.

* При присоединении прицела необходимо:

* При поставке карабина с оптическим прицелом,

— осмотреть оптический прицел. Если на поверхности
линз окуляра и объектива будут обнаружены загрязнения, то
удалить его с помощью фланцевой салфетки.

— присоединить прицел к карабину согласно инструкции
на прицел.

При необходимости отрегулировать:

— узелные зажимы;

— затяжку винтов кронштейна оптического прицела;

— убедиться, что поочередно вставленные в карабин ма-
гazines прочно удерживаются защелкой.

— вставить в патронник стреляную гильзу и проверить
ходимость спуска для проверки функционирования карабина.

Карабин готов к работе.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

9.1. Включение и выключение предохранителя.

9.1.1. Включить предохранитель — перевести шток пре-
дохранителя вверх в положение «предохранение», на стволь-
ной коробке видно букву «П». Спусковой крючок заблокиро-
ван.

9.1.2. Выключить предохранитель — перевести шток пре-

дохранителя вниз в положение «открыт», на ствольной коробке видно букву «О».

9.2. Порядок заряжания и стрельбы

Нажать на защелку магазина, движением вниз и назад отделить магазин от карабина.

Снарядить магазин 5 патронами: ввести патроны поочередно под закрылки магазина, продвигая каждый до упора в заднюю стенку магазина.

Присоединить снаряженный магазин к карабину.

Выключить предохранитель («О»).

Отвести подвижные части назад до упора и резко отпустить их.

Карабин заряжен и готов к выстрелу.

Установить открытое прицельное приспособление в положение, соответствующее дистанции стрельбы (положение горизонтальной планки «3» соответствует дистанции 300 м, положение «2» и «1» — соответственно 200 и 100 м).

Прицеливаясь, нажать на спусковой крючок.

Для производства следующего выстрела отпустить спусковой крючок и вновь нажать на него, убедившись перед этим,

что подвижные части находятся в крайнем переднем положении.

Когда в магазине кончатся патроны, подвижные части отступят в заднем положении.

Сменить магазин, подвижные части оттянуть назад до упора и отпустить.

Карабин заряжен и готов к выстрелу.

Порядок разряжания карабина:

— включить предохранитель («П»);

— отделить магазин;

— выключить предохранитель («О»);

— отвести подвижные части назад и извлечь патрон из патронника;

— дослать подвижные части в переднее положение;

— нажать на спусковой крючок;

— включить предохранитель («П»);

— освободить магазин от патронов;

— присоединить магазин к карабину.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Техническое обслуживание при эксплуатации.

10.1.1. Неполная разборка

Неполную разборку производить для осмотра карабина, чистки и смазки после стрельбы.

Для удобства неполной разборки и сборки можно пользоваться выколотками из принадлежностей.

Порядок неполной разборки:

— убраться в том, что карабин не заряжен. Для этого снять магазин, выключить предохранитель, отвести подвижные части за рукоятку рамы назад, осмотреть патронник. Убедившись, что патрона в патроннике нет, дослать подвижные части в исходное положение;

* — отделить оптический прицел (если он поставлен на карабин), для чего рукоятку замка оптического прицела повернуть против часовой стрелки до упора движением назад (по направлению к прикладу), снять прицел с базы ствольной коробки;

* При установке карабина с оптическим прицелом.

— отделить крышку ствольной коробки с возвратными пружинами, для чего чеку крышки ствольной коробки повернуть вниз по часовой стрелке до отказа. Взявшись правой рукой за заднюю часть крышки, оттянуть крышку вверх и движением назад отделить крышку с пружинами от карабина;

— отделить раму с затвором. Для этого нужно отвести раму назад до отказа и движением вверх вынуть ее вместе с затвором из направляющих ствольной коробки;

— отделить ударно-спусковой механизм. Повернуть шпикот предохранителя вверх—поставить его перо перпендикулярно направляющим ствольной коробки, движением вперед отделить предохранитель от ствольной коробки и, взявшись за спусковую скобу, движением вниз отделить спусковой механизм;

— отделить затвор от рамы. Удерживая затвор с рамой в левой руке, правой повернуть затвор за головку по часовой стрелке до момента, когда рожек затвора выйдет из зацепления с фигурным пазом рамы. Извлечь затвор из канала рамы;

— отделить ствольные накладки. Для этого необходимо

нажать (по направлению к стволу) с помощью пальца или без нее на перо чеки верхнего кольца цевья и повернуть чеку на 180° в направлении дульной части, сдвинуть верхнее кольцо цевья. Поставить карабин вертикально на приклад и, нажав одну из накладок вниз и вдоль оси ствола, движением в сторону отделить ее, так же отделить вторую накладку;

— отделить толкатель с пружиной и поршень. Удерживая поршень, отвести назад толкатель и вывести его передний конец из гнезда в поршне. Отвинув толкатель в бок, извлечь из газовой трубки поршень. Затем ввести передний конец толкателя в газовую трубку до отказа, при этом задний конец выйдет из направления в опоре толкателя. Поджать пружину толкателя вперед и движением вверх и назад извлечь толкатель с пружиной. Снять пружину толкателя.

Сборка производится в обратном порядке.

Примечание. Категорически запрещается вставлять подвижные части (раму с затвором) в ствольную коробку до соединения ударно-спускового механизма.

10.1.2. Чистка и смазка.

Чистку производить с помощью принадлежности, прилагаемой к карабину, сразу после стрельбы, а зимой после того, как карабин нагреется до температуры помещения. Для чистки канала ствола и патронника применять чистый мягкий прочный материал без содержания песка и твердых частиц. Для обеспечения нормальной работы карабина своевременно удалять нагар из газовой трубки и с газовой поршни.

Смазку производить в зависимости от температурных условий согласно табл. 10.1. При отсутствии подходящей смазки все детали сухо протереть. Особое внимание обратить на то, чтобы в канале затвора под ударник, в гнезде под выбратор и на боевой пружине смазка не затвердела.

Таблица 10.1.			
Наименование сырьевых материалов		Место сдачи	Способ нанесения смазочных материалов
при температурах от 273 до 243 К (от 0 до минус 30 °С)	при температурах от 273 до 323 К (от 0 до плюс 50 °С)		
Масло ружейное РЖ	Масло ружейное ВО или РЖ	Капна ствола	Смазать капна ствола ершиком со стороны дульной фрезы, предварительно окунув ершик в ружейное масло (два-три дульных хода шомпола по всей длине ствола)
ТУ 38.101.1316—90		Затвор, затворная рама, неподвижные ствольник коробки	Протереть детали протирочным материалом, предварительно смоченным ружейным маслом и остаткам

10.1.3. После неполной разборки в случае сильно загрязненной затвора, магазина и трубки газовой пропустить их разбору, чистку и смазку.

Порядок разборки затвора:
вытолкнуть выколоткой штифт, удерживающий ударник, и извлечь ударник из канала затвора;

вытолкнуть выколоткой ось выбрасывателя с пружиной.

Порядок разборки магазина:

— с помощью выколотки утопить выступ створной планки в отверстие на крышке магазина и сдвинуть крышку несколько вперед;

— удерживая створную планку большим пальцем, тем самым не давая разжаться пружине, снять крышку с корпуса;

— постепенно освобождая пружину от сжатия, вынуть ее вместе со створной планкой и подавателем из корпуса магазина.

Порядок разборки трубки газовой:

— пальцем нажать на защелку;

— с помощью ключа снять отвинтить трубку газовую.

После чистки и смазки деталей сборку производить в обратном порядке.

* 10.2. Приведение карабина с оптическим прицелом к нормальному бою.

Оптический прицел карабина пристрелян на 100 м, а положение шкал записано в «Свидетельстве о приёме». В случае неудовлетворения данной пристрелкой, нужно пристрелять оптический прицел вновь по открытому прицельному приспособлению. Для этого необходимо:

— установить ходунки открытого прицельного приспособления на деление «1» прицельной шкалы;

— положить карабин на упор и навести по открытому прицельному приспособлению на какую-нибудь точку на расстоянии 100 м;

— проверить положение прицельного знака (перекрестие) оптического прицела относительно точки прицеливания, при несоответствии совместить их вращением маховичков, не сдвигая при этом карабин;

* При поставке карабина с оптическим прицелом.

— проверить произведённую регулировку стрельбой. Если отклонение пробоин от точки прицеливания не удовлетворительно, ввести поправки вращением маховичков.

Порядок внесения поправок и цена деления шкал маховичков указаны в паспорте прицела.

Если необходимо пристрелять оптический прицел на другие дистанции, то пристрелку производить вращением маховичка дистанции. На шкалу дистанции против указателя нанести риски, соответствующие дистанциям, а деление шкалы записать в таблице 10.2.

Таблица 10.2.

Дистанция, м	100	200	300	400	500
Деление шкалы					

Для сохранения карабина в работоспособном состоянии он должен быть всегда вычищен и смазан тонким слоем оружейного масла.

Хранить карабин следует в сухом, без резких колебаний температуры помещении вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей. Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины курок должен быть спущен.

II. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Карабин охотничий самозарядный «Гир», «Гир-1» выдержал сертификационные испытания и аккредитованной испытательной лабораторией и имеет сертификат соответствия № РОСС RU.SA02.100135 от 10.07.96 г.



Карабин № _____ соответствует техническим условиям ТУ 3-2708-92 и прислан годным к эксплуатации.

Понеречник расценивания точек попадания пуль при стрельбе с открытого прицела на дистанцию 100 м (купуность стрельбы) составляет _____ мм.

№ _____ с кронштейном _____

Понеречник расценивания точек попадания пуль при стрельбе с оптического прицела на дистанцию 100 м (купуность стрельбы) составляет _____ мм.

Оптический прицел пристрелян на дистанцию 100 м с установленной шкалой:

* Заполнить при поставке карабина с оптическим прицелом.

- а) боковых поправок — на деление «...»;
- б) дистанций — на деление «...».

Дата изготовления _____

(личное подписание (оттиски личных
кабинетных должностных или пред-
ставительских, ответственных за приемку
карбинов))

М. П.

Дата продажи _____



12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Карабин самозарядный охотничий «Тигр» или «Тигр-1»
№ _____ подмертнут на ДООО «Ижевский оружейный за-
вод» консервации согласно требованиям, предусмотренным
конструкторской документацией.

Дата консервации _____

Наименование и марка консерванта _____

Срок защиты при хранении карабина в закрытом исотат-
лизовом помещении с температурой воздуха от 40 °С до ми-
нус 50 °С три года.

Консервацию произвел _____ подписать _____

Карабин после консервации принят _____ (подпись)



15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1. Рекламации по недостаткам карабина или оптического прицела* принимаются по адресу организации-продавца только по предъявленному паспорту карабина и оптического прицела с отметкой даты продажи и штампа организации-продавца.

15.1. Покупатель вправе обратиться по недостаткам карабина на завод-изготовитель по адресу: 426006, г. Ижевск, ДООО «Ижевский оружейный завод», по недостаткам оптического прицела — на завод-изготовитель оптического прицела по адресу, указанному в паспорте на прицел.

* При поставке карабина с оптическим прицелом.

32

16. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ КАРАБИНА

16.1. Карабин не подлежит капитальному ремонту, текущий ремонт должен производиться на предприятии-изготовителе.

16.2. Свидетельство о приеме карабина после ремонта. Карабин охотничий самозарядный «Тигр» («Тигр-1») № _____ прошел ремонт на предприятии-изготовителе.

Вид ремонта _____
Краткое описание ремонта _____

Поперечник рассеивания с открытого прицела на 100 м _____ мм, с оптического _____ мм.

Карабин № _____ признан годным к эксплуатации.

М. П.

дата ремонта

(личная подпись, должностного лица предприятия, ответственного за приемку изделия после ремонта)

33

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Карабин охотничий самозарядный «Тигр» или «Тигр-1» № _____ упакован на ДООО «Ижевский оружейный завод» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковщик произвела _____ (подпись)

Карабин после упаковки принял _____



30

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Изготовитель гарантирует работоспособность карабина при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации в течение 18 месяцев со дня продажи при нормальной эксплуатации, не превышающей 4000 выстрелов при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С и безвозможное устранение дефектов производственного характера.

Естественный износ защитных покрытий карабина в процессе эксплуатации, в том числе хромового покрытия канала ствола, патронника и других деталей, не является браковочным признаком.

Карабин не подлежит капитальному ремонту.

Внимание! С января 1995 года по требованию МВД РФ в патронник ствола «Тигр» («Тигр-1») введен специальный элемент, характерный только для этого карабина, позволяющий в кобальтовой винтамповке у дульного тизла после выстрела.

Данное введение не влияет на надежность, безотказность, ресурс и баллистические параметры карабина и не является браковочным признаком.

31

Вид ремонта _____
 Краткое описание ремонта _____

Поперечник рассеивания с открытого прицепа на 100 м
 мм, с оптического — мм.
 Карбиды № _____ признан годным к эксплуатации.

М. П. _____ дата ремонта _____

(личная подпись должностного лица
 предприятия, ответственного за
 приемку изделия после ремонта)

Приложение 1
 Перечень деталей и сборочных единиц
 карабина «Тигр» (СОК-5), поставляемых для ремонта

Номер позиции	Обозначение	Наименование
1	СОК-5 С66	Магазин
2	ЧУС С60	Чехол унифицированный спортивный
3	6Ю7 С6	Масленка II ГОСТ В 1819.73
4	6Ю7 С61	Приводность в пенале
5	6Ю7 С62	Шокиров в сборе
6	СОК-5-1-3	Плассажка левая
7	СОК-5-1-4	Насадка правая
8	СОК-5-1	Винт соединительный
9	СОК-5-2	Шайба пружинная
10	СОК-5-3	Шпунт приклада
11	СОК-5 С61-9	Платка прицельная в сборе
12	СОК-5-2-8	Пружина ударника

Номер позиции	Обозначение	Наименование
13	СОК-5 2-9	Втулка
14	СОК-5 2-3	Ось выбрасывателя
15	СОК-5 2-6	Штифт ударника
16	СОК-5 2-4	Пружина выбрасывателя
17	СОК-5 5-4	Пружина возвратная
18	СОК-5 С68	Приклад в сборе
19	СОК-5 9-1	Приклад
20	СОК-5 7-7	Рометка
21	СОК-5 7-8	Штуруп ограничительной цепи
22	СОК-5 7-9	Штуруп затяжка приклада
23	КО-7 4-3	Кольцо датежки
24	КО-7 4-4	Оседлище выталки
25	ПВ-56 3-15	Штуруп розетки
26	СОК-911 С62-2	Затяжка приклада

36

Приложение 2
Перечень деталей и сборочных единиц карабина
«Тип-1» (СОК-5-1), поставляемых для ремонта

Номер позиции	Обозначение	Наименование
1	СОК-5 С66	Матявин
2	ЧУС С60	Чехол унифицированный спортивный
3	6Ю7 С6	Масленка П ГОСТ В 16419-73
4	6Ю7 С61	Приматдежность в пенале
5	6Ю7 С62	Шомпол в сборе
6	СОК-5 1-3	Накладка левая
7	СОК-5 1-4	Накладка правая
8	СОК-5 1	Винт соединительный
9	СОК-5 3	Штуруп приклада
10	СОК-5 С61-9	Накладка прицельная в сборе
11	СОК-5 2-8	Пружина ударника
12	СОК-5 2-9	Втулка

37